

Comment verrouiller ?

4.3 Verrouillage de l'accès aux paramètres (touche A)

- FIG. 16

Appuyer sur la touche A par impulsions successives jusqu'à ce que le voyant A clignote 4 fois.

Appuyer une fois sur le bouton B :

- Le menu des paramètres (touche A) est verrouillé.

Comment déverrouiller ?

10 - DÉVERROUILLAGE DU MENU DES PARAMÈTRES FIG. 30

Nota : Si le menu des paramètres est verrouillé et qu'aucune télécommande mémorisée n'est disponible, il est nécessaire de mémoriser une télécommande au préalable (fig. 26 ou fig. 27).

- [1]. Appuyer de façon maintenue sur la touche A du DEXXO COMPACT.
- [2]. Sans relâcher la touche A, faire un appui sur une touche d'une télécommande déjà mémorisée. La lampe du DEXXO COMPACT s'allume brièvement pour indiquer que le déverrouillage est effectif.
- [3]. Relâcher la touche A.

