

Notice de pose / Bâti SECURICAVE 2040x830.

Réservations pour la pose du bâti :

A- Sur sol brut: 2087 mm 0/+2 X 863 mm 0/+2.

Caler de 15 mm sous le seuil du bâti.

B- En appuis sur seuil existant : 2072 mm 0/+2 X 863 mm 0/+2.

- 1- Présenter le bloc porte dans l'ouverture prévue à cet effet. Si besoin caler sous le seuil. Cale de 15 mm.
- 2- Ouvrir la porte. Ne pas dégondrer la porte lors du montage.
- 3- Caler sous la porte afin de maintenir l'ensemble en position.
- 4- Vérifier l'aplomb du bâti.
- 5- Visser ou sceller le bâti coté paumelle puis coté serrure. Utiliser des vis adaptées au support.
- 6- Visser ou sceller le bâti par la traverse et le seuil. Utiliser des vis adaptées au support.
- 7- Vérifier la fermeture de la porte, si besoin ajuster la hauteur de la porte par vissage des paumelles.
- 8- Préconisation :
Si la porte donne sur l'extérieur déposer un filet de joint silicone aux quatre angles du bâti.

