



## Éléments d'assemblage

- 1) 1 × ensemble d'éléments d'assemblage (1-5, 7-8)
- 2) 2 × flexible G3/8" (6)
- 3) 1 × vidage (9)

## Instructions de montage

- 1) Placer le joint (1), puis fixer la vis (2).
- 2) Assembler les flexibles (6) sur les entrées d'eau
- 3) Insérer la baguette de la tirette dans le corps du robinet
- 4) Placer le robinet sur le plan
- 5) Placer le joint en caoutchouc (3) contre le plan. Placer l'élément (4) sur la vis (2), puis serrer l'écrou (5)
- 6) Monter le vidage (9) sur le lavabo
- 7) Insérer l'élément (8) dans le vidage (9)
- 8) Insérer la baguette (7) dans le perçage de l'élément (8)
- 9) Serrer le boulon (5) jusqu'au serrage complet du robinet sur le plan