

POSE DE POIGNÉES ADHÉSIVES

1

- Nettoyer la zone d'application de la poignée avec un produit de nettoyage adapté.
- Bien essuyer à l'aide d'un tissu sec.

2

- Retirer la protection de l'adhésif et positionner la poignée en utilisant le gabarit et en contrôlant la hauteur de pose.

ATTENTION A NE PAS TOUCHER NI SALIR LA SURFACE ADHÉSIVE !

3

- Maintenir la pression pendant 30s

7334 - 08122016 - 001 - pose de poignée adhésive

1

2

3

4

80 70 60 50 40 30 20 10
75 65 55 45 35 25 15 5

PLIER ET PLACER CONTRE LE MONTANT