

Notice de pose pour HYPNOS :

I) Informations Générales :

Ce revêtement de sol est exclusivement dédié à un usage résidentiel intérieur

Stocker les paquets Hypnos dans la pièce où le sol sera installé au moins 24h avant la mise en œuvre et dans des conditions de températures comprises entre 18°C et 29°C. Stocker les boîtes à plat, le décor vers le haut, sans ouvrir le conditionnement.

Afin d'obtenir un rendu homogène, les lames devront être alternées. En effet, commencer par la pose d'une lame provenant du premier paquet, puis associé là avec une lame du deuxième paquet, et ensuite avec une lame du troisième paquet jusqu'au dernier. Puis renouveler le procédé en repartant du premier paquet.

Nous vous conseillons de mettre en place les lames lignes par lignes. Privilégier lorsque c'est possible, l'installation des lames dans le sens de la lumière entrante dans la pièce.

Les outils indispensables sont : une règle, un mètre, un cutter, un crayon, une grande règle et des gants de protection pour les découpes.

II) Préparation du support :

La préparation du support est une étape fondamentale, même si le Vinyle Hypnos se pose de manière flottante. Assurez-vous que le support soit propre, dur et sec. Il doit être également complètement dépoussiéré. Traiter le support existant lorsque cela s'avère nécessaire.

Il est possible de poser Hypnos sur la plupart des revêtements de sols existants à condition qu'ils soient rigides et propres. Sinon procédez à un ragréage.

III) Pose flottante :

1. Dans un premier temps, il est important de faire un calepinage de comment on souhaite installer le sol vinyle. Il va permettre d'éviter que les lames en fin de rangée soient trop étroites ou trop courtes.
2. Posez toujours les lames parallèlement à la source lumineuse ou s'il n'est pas possible, parallèlement au mur le plus long de la pièce.
3. Mesurez s'il faut couper les lames de la première file dans la largeur. S'il n'est pas nécessaire, coupez la languette dans la longueur de sorte qu'un côté sans languette soit coté mur.
4. Démarrez la pose dans le coin gauche de la pièce et travaillez toujours de gauche à droite.
5. Posez la deuxième lame de la première rangée en laissant glisser la languette courte dans la rainure courte de la première lame. Faites attention de ne pas plier les coins des lames et fixez un joint de dilatation de 8mm entre le mur et les lames. Démarrez avec la deuxième rangée en coupant une lame à la longueur souhaitée. Faites attention de ne pas couper la lame plus courte que 15cm pour avoir le meilleur rendu.

6. Posez la première lame de la deuxième rangée en laissant glisser, avec un angle bas, la languette longue dans la rainure de la lame de la première rangée. Posez la deuxième lame de la deuxième rangée en connectant la languette courte avec la rainure de la lame posée précédemment. Ajustez la lame de façon à ce que sa languette longue soit positionnée sur la rainure de la lame de la première rangée. Repartez de la fin de la lame et connectez la languette longue avec la rainure de la lame opposée. Ne faites pas de pression. Il faut sentir que la languette s'enclenche dans la rainure.
7. Posez maintenant les dernières lames de la première et deuxième rangée comme décrit dans les points 5 et 6 et faites attention à ce que les deux rangées soient rectangulaires et droites parce que les deux rangées sont la base pour toute la pose restante. Contrôlez exactement la justesse et le parallélisme des deux premières lames.
8. Il faut laisser un joint de dilatation d'environ 8mm entre le mur et la dernière lame posée de la première rangée. Coupez les lames avec l'aide d'un cutter et conservez l'autre morceau. Il est souvent possible d'utiliser le reste de la lame pour commencer avec le début de la troisième rangée à condition qu'il soit plus long que 15cm.
9. Installez des plinthes en recouvrement de l'aire de dilatation. Ne fixez jamais de plinthes sur le sol mais seulement sur le mur.
10. Ne pas placer un sol vinyle face à une baie vitrée.

IV) Entretien

Lavez le sol minimum une fois par semaine à l'eau claire. Ne nettoyez jamais à grande eau ! Évitez les taches en les épongeant immédiatement. Dès qu'il n'est plus possible d'enlever la tâche à l'eau claire, lavez le sol avec des produits de nettoyage courants. Suivez les recommandations du fabricant. N'utilisez pas de savons ou de détergents chimiques qui pourraient rendre le sol mat.

Collez sous tous les meubles des patins protecteurs en feutre. Notez qu'il faut en mettre également sous les pieds de chaises pour protéger le sol vinyle contre les éventuelles rayures.