

Montage Rampe FP-MB et FP-MP

Accessoires fournis

Si option
main bois

Ø 5 x 25



B15/B17
(x 1)

Ø 6 x 10



C24/C28
(x 6)

BHC Ø 8 x 16




C31/C32
(x 10)


Ø 6 x 12




C25/C26
(x 6)




1 Mise en place des vis et douilles de jonction élément de rampe départ.




2 Mise en place des vis et douilles de jonction éléments de rampe intermédiaires.



3 Mise en place des vis et douilles de jonction élément de rampe arrivée.





4 Mise en place et vissage de l'ensemble de la rampe sur l'escalier.





MONTAGE MAIN BOIS (OPTION)


- 5** Mise en place de la main courante en fixant la première vis départ uniquement.




- 6** Aligner parfaitement la main courante.



7 Repérer l'ensemble des perçages à effectuer.



8 Retirer la main courante et effectuer les perçages.



9 Visser la main courante sur la rampe.

