































8				
A ≥ 110				
A (90-109)				
A < 89				









6

FR La pose et l'utilisation de l'escamoteau doivent être effectuées conformément à la présente notice. Attention ! L'utilisation de l'escamoteau non conforme à la présente notice est strictement interdite. Toute utilisation non conforme entraîne la perte de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable. Ni le fabricant ni le vendeur ne sont (suppression of the word « pas ») responsables du non respect des dispositions légales, des dispositions du code de la construction ni des exigences relatives à la sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte ou le propriétaire du bâtiment, etc. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamoteau à des fins autres que celles prévues par le fabricant. L'utilisateur doit être conscient que l'escamoteau est un produit conçu pour être utilisé à l'intérieur et uniquement dans des locaux secs. Il est strictement interdit de poser l'escamoteau dans des locaux à grande hauteur, tels que les toitures, les escaliers, les pontons, les ponts, les passerelles, les passerelles d'ascenseurs, etc. L'escamoteau ne peut pas être utilisé comme voie d'accès pendant les travaux de construction ou de rénovation. La pose et le démontage des escoteaux ne peuvent se faire qu'à l'état fermé. Attention ! Il est strictement interdit de dévisser les boulons et de démonter les éléments présents sur la surface du clapet. Il est strictement interdit de visser des éléments dans d'autres endroits du clapet que ceux prévus par l'escamoteau. L'escamoteau doit être fixé au plan de la hauteur du local. L'escamoteau est un type donné du plancher. Les connecteurs ne sont pas annexés au produit. Attention ! Dans les modèles particuliers d'escamoteaux (voir notice) les éléments de connexion entre l'échelle et le clapet (cornières) disposent de plusieurs ouvertures. L'échelle doit être vissée dans les ouvertures les plus éloignées du local, c'est pourquoi il est indispensable de la couper / adapter à la hauteur du local. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamoteau si la hauteur du local dépasse la hauteur maximale indiquée sur l'étiquette. L'utilisation de l'escamoteau avec l'échelle coupée/adaptée de façon non conforme est strictement interdite. L'escamoteau doit être utilisé à l'intérieur et uniquement dans des locaux secs. L'usage de l'escamoteau à cette hauteur. L'escamoteau, après le montage correct, doit reposer correctement sur le sol et les éléments de l'échelle doivent former une ligne droite. Dorenavant, l'escamoteau, pendant la montée et la descente, ne peut être utilisé que par une personne, seulement face à l'échelle en la tenant avec les deux mains. L'escamoteau ne doit pas être utilisé par des personnes âgées ou des personnes handicapées. Les enfants ne peuvent utiliser l'escamoteau, qu'en présence d'un adulte. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamoteau en état d'ivresse et sous l'influence de drogues. Il est conseillé d'imprégner et de vernir les éléments en bois. L'escamoteau ne doit pas être chargé par des éléments supplémentaires, p.ex. le revêtement des escaliers, etc.

[illegible]

