

LAPEYRE

Creamix plan vasque 120 noir double 1241874

Utilisation avec bonde à écoulement libre uniquement.

Pour fixer le plan vasque, utilisez un silicone neutre.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide, ne pas utiliser de produits détergents ou abrasifs.

