



SCHEMAS BRANCHEMENT MOTEURS

MOTEUR RADIO


- ZUNI R



- SOMFY IO ou RTS



MOTEUR FILAIRE



Intervertir les Fils 3 et 4 si le moteur ne tourne pas dans le bon sens