

NOTICE DE MONTAGE

VERSION HYDRO THERMO




VERSION SANS ROBINETTERIE




MOONLIGHT

VERSION HYDRO THERMO




















VERSION SANS ROBINETTERIE



**CODE COLIS (Voir repères en
page 2 et 3)**















REP	110x80 Sans Robinetterie	110x80 Hydro Thermo
A	REC206	
B+C	C5513E	
D	C5512	
E	C4852	
F+G	5902	
H+I	C7202	
J	CP353	CP518
K	5934	
L	5933	











<p>(M) X3</p>  <p>1=1 ECR46</p>	<p>(N) X3</p>  <p>1=1 CHE02</p>	<p>(O) X3</p>  <p>EQU24</p>
<p>(P) X6</p>  <p>1=1 RON51</p>	<p>(Q) X3</p>  <p>Ø3.9 45</p> <p>1=1 VIS17</p>	<p>(R) X1</p>  <p>BOND16</p>
<p>(S) X4</p>  <p>M5 14</p> <p>1=1 VIS159</p>	<p>(T) X1</p>  <p>PPL353</p>	<p>(U) X22</p> <p>HYDRO THERMO X0 SANS ROB X2</p> <p>Si nécessaire</p>  <p>SET01</p>
<p>(V) X1</p>  <p>TOL11</p>	<p>(W) X22</p>  <p>1=1 ENT19</p>	<p>(X) X18</p> <p>HYDRO THERMO X19 SANS ROB X18</p>  <p>M5 20</p> <p>1=1 VIS10</p>
<p>(Y) X2</p>  <p>J446</p>	<p>(Z) X3</p>  <p>M5 20</p> <p>1=1 VIS185</p>	<p>(AA) X3</p>  <p>EQU50</p>
<p>(AB) X2</p>  <p>SUP63</p>	<p>(AC) X1</p>  <p>LG=1997mm J443</p>	

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires. The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

DES 847









<p>(AD) X3</p>  <p>M4 20 1=1 VIS09</p>	<p>(AE) X3</p>  <p>1=1 ECR14</p>	<p>(AF) X1</p>  <p>35 PFL42</p>
<p>(AG) X1</p>  <p>25 PFL43</p>	<p>(AH) X1</p>  <p>PPL550</p>	<p>(AI) X1</p>  <p>PPL523 PPL522</p> <p>Utiliser une des deux pièces suivant le sens de montage</p>
<p>(AJ) X1</p>  <p>LG=1925mm AI051</p>	<p>(AK) X1</p>  <p>LG=1925mm J418</p>	<p>(AL) X2</p>  <p>Ø3.5 9,50 1=1 VIS22</p>
<p>(AM) X2</p>  <p>PPL520</p>	<p>(AN) X1</p>  <p>1=1 BUT22</p>	<p>(AO) X22</p>  <p>1=1 CAP07</p>
<p>(AP) X4</p>  <p>1=1 ECR31</p>	<p>(AQ) X4</p>  <p>1=1 CAP15</p>	<p>(AR) X1</p>  <p>M10 8 VIS07</p>
<p>(AS) X1</p>  <p>BUT20</p>	<p>(AT) X4</p>  <p>Ø3.5 9,50 1=1 VIS01</p>	<p>(AU) X2</p>  <p>LG=1970mm J540</p>

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires. The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

<p>(AV) HYDRO THERMOX4 SANS ROBX2</p>  <p>VER2161</p>	<p>(AW) X1</p>  <p>S0948</p>	<p>(AX) X1</p>  <p>LG=1982mm AI053</p>
<p>(AY) X1</p>  <p>LG=523mm J459</p>	<p>(AZ) X2</p>  <p>ROU21</p>	<p>(BA) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>KIT70</p>
<p>(BB) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>1=1 ECRORD</p>	<p>(BC) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>KIT46</p>	<p>(BD) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>KIT69</p>
<p>(BE) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>KIT90</p>	<p>(BF) HYDRO THERMOX1 SANS ROBX0</p>  <p>1=1 JOI16</p>	

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

Matériel nécessaire :



Ø3 ; Ø8 mm





Ø6 mm



X2



Nous conseillons deux personnes pour assembler la cabine
Requires 2 person assembly

REVERSIBILITE**MONTAGE A GAUCHE****MONTAGE A DROITE**

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le montage.



01

Ø6 mm







X	74cm
Y	103cm
Y1	10cm
Z	207,5cm

02








X3

03




04





06



Sérigraphie à l'extérieur.





07


Sérigraphie à l'extérieur.


Fixer d'abord le grand panneau.







Ne pas serrer.









10







12



13




14




15

Gabarit de positionnement





Assurez-vous du bon positionnement des verres avant de percer.




16




17




18



19




(F) est à l'extérieur de la douche.





20


(G) est à l'intérieur de la douche.




21





22 VERSION HYDRO THERMO



23 VERSION HYDRO THERMO



23 VERSION SANS ROBINETTERIE



AU


J

INSTALLER LA ROBINETTERIE

Monter à l'arrière
du mitigeur
si nécessaire.


U

X2





SET01

24





Centrer



**Connecter l'arrivée
d'eau et la liaison
équipotentielle.**


25

Voir la notice poignée




AW


(26)



27




Placer les roulettes dans les rails puis fixer les portes dans les roulettes.



28



AR





AI

Serrer, puis desserrer d'un demi tour.

29


Vérifier l'aplomb de la cabine.



Serrer.





X18



Serrer.


30 VERSION HYDRO THERMO



31

Voir la notice d'utilisation et d'entretien.

VERSION HYDRO THERMO X4
VERSION SANS ROB X2




AV



32

Réglage des portes.





-F-

POUR LA PROTECTION ELECTRIQUE DE VOTRE DOUCHE, IL EST NECESSAIRE DE RELIER LES ORGANES METALLIQUES DE VOTRE PRODUIT AU CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION.

VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR HABITUEL, IL SAURA VOUS CONSEILLER.

-GB-

FOR THE ELECTRONIC PROTECTION OF YOUR SHOWER, THE METAL PARTS OF YOUR PRODUCT SHOULD BE CONNECTED TO THE EQUIPOTENTIAL CIRCUIT OF YOUR INSTALLATION.

CONTACT YOUR USUAL SHOWER FITTER FOR ADVICE.

-NL-

VOOR DE ELEKTRISCHE BESCHERMING VAN UW DOUCHE MOETEN DE METALEN DELEN VAN UW PRODUCT WORDEN AANGESLOTEN OP HET EQUIPOTENTIALE CIRCUIT VAN UW INSTALLATIE.

NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET UW NORMALE INSTALLATEUR, HIJ KAN U ADVISEREN.

-I-

PER GARANTIRE LA PROTEZIONE ELETTRICA DELLA DOCCIA OCCORRE COLLEGARE LE PARTI METALLICHE AL CIRCUITO EQUIPOTENZIALE DELL'APPARECCHIO.

CHIEDERE CONSIGLIO ALL'ELETTICISTA DI FIDUCIA

-ES-

PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SU DUCHA, SERÁ NECESARIO CONECTAR LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE SU PRODUCTO AL CIRCUITO EQUIPOTENCIAL DE SU INSTALACIÓN.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU INSTALADOR HABITUAL, ÉSTE SABRÁ ACONSEJARLE.



SAV

SERVICE HELPLINES

ASSISTENZA POST-VENTITA

SERVICIO POSVENTA

FRANCE

 **N°Azur 0 810 05 1998**
prix d'un appel local

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIE

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

12

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite